

ELEPRO スマートカメラ 取扱説明書



この度は当製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みいただいた後は大切に保管してください。※スマートフォンアプリの画面や操作方法は本書と異なる場合があります。

使用方法

1. 電源ケーブルを差しこみます。
2. アプリをダウンロードします。
3. 新規登録してから、ログインしてください。



アプリはこちらから
ダウンロードできます

A screenshot of a mobile application interface. At the top is a blue icon of an eye inside a circle. Below it is the text 'ようこそ' (Welcome). There are two input fields: 'メール' (Email) and 'パスワード' (Password). Below the password field is a link that says 'パスワードを忘れた方はこちら' (Click here if you forgot your password). At the bottom is a blue button labeled 'ログイン' (Login). In the top right corner, there is a red circle around the word '登録' (Register), with a red arrow pointing from the Japanese text 'ここから新規登録' (Register from here) to it.

ここから
新規登録



4. デバイスを追加します。

- ホーム画面の右上の「+」ボタンを押します。


「+」ボタン



b. 指示に従い、ペアリングを完了させてください。



- c. ペ어링後、ホームに戻ると、ペ어링した機器を確認できます。




各部名称



- ① カバー
- ② 呼び出しボタン 1
- ③ デュアルマイク
- ④ 2.8in IPS画面
- ⑤ 赤外線 (暗視距離8m)
- ⑥ レンズ (解像度1080P)
- ⑦ 呼び出しボタン 2
- ⑧ スピーカー
- ⑨ SDカード挿入口
- ⑩ リセットボタン
- ⑪ 充電口 (type-C)

5. 確認方法

- a. 下図の赤い枠をタップすると、カメラの映像を確認できます。



- b. 「音声通話」「ビデオ通話」のどちらかのボタンを押すと、カメラにつながり、通話ができます。




- c. カメラ本体の呼び出しボタンを押すと、スマートフォンを呼び出し、通話ができます。



6. デバイスの共有

a. 「設定」 ボタンをタップします。



- b. 「デバイスを共有」をタップします。
- c. 「共有ユーザーを追加する」ボタンをタップし、共有するアカウントを入力します。



- d. 共有の完了後、呼び出しボタン2で共有先のデバイスと通話ができるようになります。呼び出しボタン1・2の通話相手は設定で変えられます。



製品仕様

品番	V3
電源規格	5V 2A
CPU	デュアルコアプロセッサ
スクリーン	IPS 2.8インチ
ビデオ解像度	1920 × 1080 HD
レンズ広角	120度
暗視距離	約8m
マイク	デュアルマイク 音声を拾える距離：4m
角度	水平 35度／垂直 60度
インターネット	2.4GHz Wi-Fi
AI	動体検知、人感センサー
MicroSDカード	最大 128GB
サイズ	79.1 × 92.1 × 153mm

品質保証書

◎保証期間:お買い上げ日より、6ヶ月。

万一、初期不良、保証期間自然故障が見受けられる場合、

※Amazonへの返品依頼不要です(ご返金まで数日掛かります)。

※レビュー不要です(ご購入者情報不明で、ご連絡をとれませんでしたため、返金または交換対応しかねます)。下記、サポートへご連絡頂けば、最短翌日にお届けできるよう、お急ぎ便で代替品を送付致します。また、ご意向により、即日全額返金対応させていただきます。

※24時間以内のご回答及び対応を心がけております。

◎カスタマーサービス

1 メールアドレス:support@eleprotech.com

2 Amazon経由:「アカウントサービス」-「注文履歴」-「販売元」-「質問する」を押してご連絡ください。

よくある質問:

1. セットアップができません。
2. 双方向通話の方法がわかりません。
3. カメラの共有方法がわかりません。
4. 動体検知アラームの設定方法。
5. カメラがマイクロSDを認識しません。
6. カメラ対カメラの通話方法。
7. カメラの Wi-Fi が不安定で、オフラインになることがよくあります。
8.



ホームページ:www.eleprotech.com

QRコードをスキャンし、またはホームページを開き、
セットアップ動画やよくある質問をご確認できます。

サポートメール:support@eleprotech.com